

































Detergenti profesionali pentru industria alimentara		
Ambalaj	Denumire si ambalaj	Descriere
Galeata 10 kg	TRU-LIT GS STARK	<p><b>Detergent cu clor, pulbere - Tru-lit GS stark</b> este un produs pulbere alcalin cu putere foarte mare de curatare. Datorita continutului de clor activ se indeparteaza chiar si cele mai puternice murdariri si se garanteaza o stare igienica foarte buna a suprafetelor spalate. Tru-lit GS stark lucreaza fara spuma, este complet eficient chiar si in ape dure. Recomandat pentru portelan. <b>Dilutie: 1 - 5 g / Litru.</b></p>
		
Canistra 12 kg	<b>TRU-LIT GS PLUS</b> 	<p><b>Detergent cu clor, lichid - Tru-lit GS plus</b> este un detergentalcalin, cu clor, pentru utilizare in masinile industriale de spalat vase. Datorita continutului ridicat de clor activ se indeparteaza chiar si murdariri puternice cum sunt cafeaua, ceaiul si petele de ruj si se obtine o stare igienica foarte buna a vaselor spalate.</p>
Canistra 24 kg		
Canistra 12 kg	<b>TRU-LIT GASTRO CL</b> 	<p><b>Detergent cu clor, lichid, miros slab - Tru-lit Gastro CL</b> este un detergent puternic alcalin pentru utilizare in masinile industriale de spalat vase. Continutul de clorit din produs are un efect puternic oxidant de albire fara a avea mirosul greu de clor a celorlalti detergenti. Formula bine calculata impiedica eficient depunerile de piatra de calcar si garanteaza economicitate ridicata datorita dozarii scazute. Tru-lit Gastro CL este optim intregit in actiune prin tru-lit GT-1 sau tru-lit GT-3.</p>
Canistra 24 kg		
Canistra 12 kg	<b>TRU-LIT SAFE CL</b> 	<p><b>Detergent cu clor cu protectia materialelor, lichid - Tru-lit Safe CL</b> este un detergent puternic, alcalin pentru masini industriale de spalat vase. Produsul este indicat pentru spalarea automata a ustensilelor de bucatarie si brutarie, chiar si la murdariri puternice si apa cu duritati mari. Continutul ridicat de clor activ garanteaza o stare igienica foarte buna a obiectelor spalate. tru-lit Safe CL este potrivit si pentru aluminiu si este optim intregit in actiune prin tru-lit GT-1 sau tru-lit GT-3.</p>
Butoi 250 kg		

Canistra 12 kg		<p><b>TRU-LIT GS AKTIV</b></p> <p><b>Detergent intensiv cu clor, lichid, stabil la duritate - Tru-lit GS aktiv</b> este un detergent intensiv inalt concentrat, alcalin pentru utilizare in masinile industriale de spalat vase, in special la ape cu duritate ridicata. Datorita continutului de clor activ sunt indepartate si murdaririle cele mai puternice si se garanteaza o stare igienica foarte buna a obiectelor spalate. Lucreaza fara spuma si este optim intregit in actiune prin tru-lit GT-1 sau tru-lit GT-3</p>
Canistra 24 kg		
Canistra 40 kg		
Canistra 25 kg		<p><b>TRU-LIT ALUSAFE</b></p> <p><b>Detergent fara clor cu protectia materialelor, lichid - tru-lit Alusafe</b> este indicat pentru utilizare in masinile industriale de spalat vase din domeniul bucatariilor si brutariilor. Datorita formulei sale speciale se obtin rezultate de curatare deosebite a obiectelor. tru-lit Alusafe lucreaza fara spuma, actioneaza foarte bine si in ape dure si este completat optim prin tru-lit GT-1 sau tru-lit GT-3. tru-lit Alusafe este potrivit si pentru curatarea prin scufundare a vaselor si aparatelor din aluminiu.</p>
Canistra 13 kg		<p><b>TRU-LIT GS FORTE</b></p> <p><b>Detergent intensiv fara clor si fosfati, lichid - Tru-lit GS Forte</b> este un produs alcalin de putere inalta de curatare pentru utilizare in zone cu murdarie persistenta, astfel incat curatirea de baza sa poata fi inlaturata. Produsul este eficient la orice duritate a apei si este indicat pentru curatarea igienica a tuturor suprafetelor cu exceptia celor din aluminiu sau alte metale moi (cupru, alama, zinc, etc.) Tru-lit GS forte lucreaza fara spuma. <b>Dilutie 1 - 3 g / Litru (0,1 - 0,3 %)</b></p>
Canistra 25 kg		
Butoi 250 kg		
Canistra 12 kg		<p><b>TRU-LIT KRISTALLKLAR</b></p> <p><b>Detergent usor alcalin pentru masini industriale de spalat sticlarii, lichid - Tru-lit Kristalklar</b> este un detergent puternic concentrat, fara fosfati cu efect de dedurizare a apei pentru utilizare in masinile industriale de spalat sticlarii. Datorita formulei speciale sunt indepartate fara efort uleiuri, grasimi, pete de ruj, resturi de ceai sau cafea. Datorita efectului protectiv tru-lit Kristalklar este foarte bine potrivit pentru pahare decorate rezistente la masina de spalat. tru-lit Kristalklar este intregit optim prin tru-lit GT-1.</p>
Canistra 11 kg		<p><b>TRU-LIT GT-1</b></p> <p><b>Solutie de clatire concentrata neutra - tru-lit GT-1</b> a fost proiectata pentru o uscare rapida, independenta a obiectelor in zona de clatire a masinilor industriale de spalat vase. Continutul ridicat de tenside neionice face ca la concentratii scazute sa se obtina o suprafata fara pete si o uscare rapida a obiectelor spalate de orice fel, ca si stilca, tacamuri si vesela.</p>
Canistra 20 kg		
Butoi 200 kg		
Canistra 11 kg		<p><b>TRU-LIT GT-3</b></p> <p><b>Solutie de clatire concentrata acida - Tru-lit GT-3</b> este o solutie acida pentru uscare stralucitoare pentru utilizare in zona de clatire a masinilor industriale de spalat vase. Produsul neutralizeaza resturile de alcalii si are grija ca obiectele spalate sa se usuce rapid, fara pete. Formula speciala, acida este in special pentru utilizare cu apa dura si este potrivita pentru obiecte de orice fel, cum sunt sticla, tacamurile si vesela.</p>
Canistra 20 kg		
Butoi 200 kg		

Canistra 11 kg	<b>TRU-LIT GT OXI</b> 	<b>Solutie de clatire acida cu oxigen activ - Tru-lit GT-Oxi.</b> Agent de clatire pentru masinile de spalat vasele pe baza de peroxid de hidrogen prietenos cu mediul, care datorita proprietatilor oxidative si de albire intareste efectul de curatire si garanteaza o calitate igienica deosebita a obiectelor spalate. Este o solutie speciala, acida pentru uscare care confera o stralucire exceptionala protelanului, veselei din sticla, inoxului si inclusiv plasticului. <b>Dilutie 0,3 - 0,8 ml / Litru. Se aplica doar la ciclul de clatire.</b>
Butoi 200 kg		
Canistra 10.1kg	<b>TRU-LIT SPÜLMITTEL KONZENTRAT</b> 	<b>Detergent neutru - Tru-lit Spülmittel Konzentrat</b> este un detergent neutru pentru industria alimentara, lichid pentru utilizare manuala. Produsul este economic in utilizare, protejeaza pielea si este bine suportat de materiale. Este potrivit pentru spalarea manuala a vaselor si sticlarii, precum si pentru curatarea generala a pardoselilor, peretilor, meselor, masinilor si aparatelor de lucru avand un agent de uscare rapida, lasand suprafta fara pete de apa de la uscare. <b>Dilutie: 0,1 - 1%. Necesita clatire</b>
Canistra 12 kg	<b>TRU-LIT GSM ENTKALKER</b> 	<b>Solutie pentru indepartarea calcarului, lichida - Tru-lit GSM Entkalker</b> este un detergent puternic acid pentru indepartarea depunerilor anorganice ca si piatra de cazan si rugina din masinile de spalat industriale si recipientii de pastrat la cald. Produsul este potrivit si pentru indepartarea colorarii dalelor si da o culoare deschisa aluminiului. produs pentru aplicatii speciale si curatenii de baza periodice. Dilutie intre 5 -10 % timp de actiune de 15 min.
Cutie 12 kg	<b>TRU-LIT REGENERIERSALZ</b> 	<b>Granulat de sare special -TRU-LIT REGENERIERSALZ -</b> Pentru dedurizarea apei in masini industriale de spalat vase. Conform DIN 19604/EN 973 ambalata in punga de 2 kg (6 pungi intr-o cutie)
Sac 25 kg	<b>AQUATOP Tablete de sare</b> 	<b>Sare speciala in forma de tablete - AQUATOP -</b> Pentru utilizare in instalatii de preparare a apei. Conform DIN 19604/EN 973
Galeata 3,6 kg	<b>TRU-LIT Tablete pentru masini de spalat vasele</b> 	<b>TRU-LIT GESCHIRR-REINIGER-TABS</b> tablete a cate 20g pentru masinile de spalat vase 6 in. Pentru utilizare in masinile industriale de spalat vase. s actioneaza impotriva depunerii de piatra si curata deosebit de bine prin agenti de albire pe baza de oxigen. au 6 proprietati: Curata, contin agent de clatire, proprietati de dedurizare a apei (regenerarea schimbului ionic), protectie pentru sticla, agent de dispersie, protectie pentru inox. Ambalate 180 de buc. in cutie de 3,6 kg.

Sac 20 kg		<b>Alzipur Bright</b> - este un detergent cu continut de fosfat pentru curatirea textilelor cu incarcatura ridicata. contine inalbitori care indeparteaza foarte bine petele se poate utilize atat in apa moale cat si in apa dura, ndeparteaza mirosurile si murdaria, usor de dozat.
Galeata 10 kg		<b>Alzipur Spezial</b> - spala textilele la orice temperatura si confera o culoare stralucitoare calitate superioara, cu intaritori de spalare, indeparteaza mirosurile si murdaria, pret avantajos
Canistra 5 L	TRU-LIT GLASREINIGER 	<b>Detergent universal pentru suprafete sensibile tru-lit Glasreiniger</b> este un detergent utilizabil universal, pe baza de alcooli, pentru toate suprafetele netede sensibile, ca si sticla, rame de geam, oglinzi si orice suprafata lucioasa. <b>Se foloseste nediluat. Nu necesita clatire.</b>
Bidon 1 L		
Canistra 5 L	TRU-LIT VA-STAR 	<b>Ulei pentru intretinerea otelului inoxidabil - tru-lit VA Star</b> este un material de ingrijire pentru suprafete lustruite si toate felurile de otel inoxidabil. Combinatia de uleiuri albe gasita confera suprafetelor un film protector foarte stralucitor, care impiedica sigur amprentele degetelor si petele datorate stropilor de apa. <b>Se aplica nediluat pe suprafete uscate. nu necesita clatire.</b>
Bidon 1 L		
Canistra 10 L	TRU-LIT C-1 	<b>Detergent universal pentru suprafete - Tru-lit C1</b> este un detergent lichid, neutru pentru curatarea manuala a vaselor si sticlariei. Este potrivit de asemenea pentru curatarea in general a pardoselilor, peretilor, meselor, masinilor si aparatelor de lucru. tru-lit C1 nu contine nici dizolvanti nici alcalii si este de aceea potrivit si pentru curatarea lemnului si suprafetelor vopsite, precum si a parchetului si linoleumului. <b>Dilutie: 0,2 - 1%. Necesita clatire</b>
Bidon 1 L		
Canistra 10 L	TRU-LIT C-2 	<b>Detergent universal neutru - Tru-lit C2</b> este un detergent universal neutru pentru utilizare manuala in orice tip de aplicatie. Este deosebit de potrivit pentru curatarea tuturor suprafetelor rezistente la apa (nonabsorbante) piatra, sticla, PVC, suprafete lacuite, etc. asigura o curatenie igienica si lasa in urma sa un aer proaspat placut, slab parfumat. <b>Dilutie: 3 - 5%. Nu necesita Clatire</b>
Bidon 1 L		
Canistra 12 kg	TRU-LIT C-3 	<b>Detergent universal acid - tru-lit C3</b> un detergent cu utilizari multiple tip detartrant . Produsul este deosebit de potrivit ca si detergent universal pentru indepartarea depunerilor de calcar si murdaririlor organice pe toate suprafetele ce se pot spala, recomandat in bai, grupuri sanitare precum si zone unde se foloseste apa din abundenta. <b>Dilutie 5 - 10 ml / Litru</b> (in cazul depunerilor vechi se dubleaza doza de lucru). <b>Necesita clatire</b>
Bidon 1 L		
Canistra 11 kg	TRU-LIT C-4 	<b>Dizolvant de grasimi usor alcalin - tru-lit C4</b> este un produsul deosebit de potrivit ca si detergent universal pentru indepartarea grasimilor si dizolvarea nicotinei, ca si pentru curatarea manuala a pardoselilor si curatarea in general a suprafetelor incarcate cu grasimi. <b>Dilutie 5 -10 ml/ Litru</b> (in cazul curateniei de baza se foloseste nediluat). <b>Necesita o clatire supreficiala</b>
Bidon 1 L		

Canistra 11 kg		<p><b>TRU-LIT C-5</b></p> <p><b>Detergent puternic, alcalin - Tru-lit C5</b> este un detergent lichid puternic, concentrat cu miros placut pentru utilizare multipla. Produsul este potrivit in mod deosebit pentru indepartarea murdaririlor organice, mai ales grasimi, de pe toate suprafetele ce se pot spala cum sunt pardoseli, dale, mese, aparate montate si aparate mobile, indeparteaza uleiuri naturale si sintetice. <b>Necompatibil cu materiale gen zinc, cupru si aluminiu. Dilutie: 1 -3 % pentru curatare curenta si 3 - 6 % pentru curatenie de baza. Necesita clatire.</b></p>
Bidon 1 L		
Canistra 12 kg		<p><b>TRU-LIT C-6</b></p> <p><b>Detergent pentru sobe si gril-uri - Tru-lit C6</b> este un detergent puternic alcalin pentru bucatariile profesionale. Produsul este potrivit pentru curatarea grill-urilor, gratarelor, cuptoarelor, friteuzelor si altor suprafete puternic murdarite cu grasimi. <b>Se foloseste diluat maxim 1 : 5 cu apa</b> . Are timp de contact de maxim 30 minute. Produs necompatibil cu materiale gen cupru , alama, aluminiu si otel galvanizat</p>
Bidon 1 L		
Canistra 10,28 kg		<p><b>TRU-LIT SAM</b></p> <p><b>Detergent activ cu Salmiac (clorura de amoniu) - Tru-lit SAM</b> este un detergent universal puternic, cu continut de salmiac pentru indepartarea murdaririlor puternice de pepereti, tavane si pardoseli din orice tip de incapere. Indeparteaza urme de ceara izolanti, si alte materiale aderente. <b>Dilutie: 0,5 - 1 %. Necesita clatire</b></p>
Canistra 11 kg		<p><b>TRU-LIT C-7 RD PLUS</b></p> <p><b>Detergent dezinfectant - Tru-lit C7 RD plus</b> este detergent dezinfectant concentrat lichid activ pe suprafete pentru utilizare multipla. Este potrivit pentru curatarea si dezinfectarea suprafetelor rezistente la apa, aparatelor, recipientilor prin metodele de pulverizare, stergere si scufundare atat in industria alimentara cat si in domeniul medical. <b>Are efect Bactericid in concentratie 1 % cu timp de contact de 30 min. Necesita clatire.</b></p>
Bidon 1 L		
Canistra 10.1 kg		<p><b>TRU-LIT C-8 SEPT</b></p> <p><b>Dezinfectant, listat DVG si VAH - tru-lit C8 SEPT</b> este un dezinfectant concentrat lichid, neutru pe baza unui amestec QAV cu eficienta inalta pentru utilizare in bucatariile industriale, in domeniile intretinerii si domeniul medical. Produsul are un larg spectru de actionare si poate fi utilizat pentru dezinfectarea suprafetelor aparatelor, pardoselilor, peretilor, precum si dezinfectarea prin scufundare a veselei, aparatelor si imbracamintii de lucru. efect bactericid, fungicid, virucid si <b>Dilutie 1 -2 % . Timp de contact 15 - 30 min. Necesita clatire</b></p>
Bidon 1 L		<p><b>TRU-LIT DS 60i</b></p> <p><b>Dezinfectant alcoolic - tru-lit DS 60i</b> este un dezinfectant pentru suprafete lichid, pe baza de alcool pentru tratarea suprafetelor rezistente la alcool in bucatarii mari si in alte domenii. Produsul nu contine aldehide si poate fi utilizat pentru dezinfectarea rapida manuala a unor suprafete mici, parti ale aparatelor, mobilier si instalatii sanitare.</p>
Canistra 10 kg	<p><b>Calgonit Intensiv Fettlöser</b></p> <p><b>Solutie neutra degresanta industrială -</b> este un produs destinat degresarilor industriale unde depunerile sunt frecvente si abundente. Este foarte economic in utilizare si este compatibil cu orice tip de suprafata <b>Dilutie 0,5 -1 %.</b></p>	

Galeata 400 buc (6,4 kg)	TRU-LIT DS 60i	<p><b>Servet impregnate cu dezinfectant calgonit DS 650 T</b> sunt servete dezinfectante gata de utilizare pentru orice tip de suprafata rezistenta la alcool. Servetele sunt potrivite mai ales in domeniile unde nu se poate face o curatare si dezinfectare cu produse lichide. Au o putere mare de dezinfectie cu timp de contact de 5 minute. Efect fungicid, bactericid si virucid.</p>
		<p><b>Detergent dezinfectant, avizat DVG - tru-lit DS 6i6</b> este un detergent dezinfectant concentrat lichid pe baza unei alchilamine microbicide pentru utilizare in bucatarii mari si in alte domenii. Produsul dizolva chiar si cele mai puternice murdariri cu grasimi cu o dezinfectare simultana si este foarte eficace la combaterea salmonellei.</p>
Canistra 11 kg	<p>TRU-LIT DS 6i6</p> 	
Canistra 24 kg	<p>Calgonit LPR</p> 	<p>Este un produs cu spumare moderata, usor alcalin, pentru curatarea suprafetelor compatibile cu alcalii din industria alimentara, produselor lactate si bauturilor. Este potrivit pentru utilizare manuala si mai mult lucreaza excelent in sisteme de spray si sisteme de inalta presiune pentru a curata rezervoare de lapte si prelatele autocamioanelor. poate fi utilizat deasemenea ca si detergent pentru pardoseli, fie manual si cu masini, pentru a indeparta depozitele puternice de murdarie de orice tip. <b>Dilutie 0,5 % - 2 %.</b></p>
 <p>industria alimentara</p> 		
Aplicatie	<p><b>Denumire</b> Dilutie timp de contact Temperatura solutie</p>	<p><b>Descriere produs</b></p>
S P U M A R E	<p><b>Calgonit CF 312</b> Dilutie: 3 - 5% timp de contact: 20 min</p>	<p>Este o solutie alcalina cu spuma pentru curatat cu clor activ ca si componenta de dezinfectare pentru indepartarea murdariilor organice de pe suprafete mari ale masinilor, rezervoarelor, peretilor acoperiti cu faianta si paroselilor in toate compartimentele industriei alimentare si a bauturilor. Este potrivit pentru apele cu orice duritate si se poate clati bine.</p>
	<p><b>Calgonit DS 628</b> Dilutie: 1,5 - 3% timp de contact: 5 pana la 15 min</p>	<p>Dezinfectant spumant acid cu acid peroxiacetic, este un produs acid, lichid pe baza de acizi organici cu acid peroxiacetic si peroxid de hidrogen ca si material de dezinfectare pentru utilizare in industria alimentara si a bauturilor. Formeaza o spuma stabila si este indicat pentru dezinfectarea suprafetelor mari, a suprafetelor, instalatiilor si masinilor care au fost in prealabil spalate. se poate utiliza la concentratiile prescrise fara probleme la otel inoxidabil. Timpi de contact mai lungi asupra alamei si cuprului conduc la colorarea lor. Produsul este bine suportat de materialele sintetice teflon, polietilena, polipropilena. La utilizarea pe PVC, NBR, EPDM se vor evita timp de contact mai lung. ambalat in canistra de 30 kg.</p>

<b>S P U M A R E</b>	<p><b>Calgonit CF 315</b> Dilutie: 3 - 10% timp de contact: 20 min</p>	<p>Este o spuma alcalina lichida de curatat cu clor activ proiectata pentru utilizare in industria alimentara si a bauturilor. Produsul este utilizabil cu ape de orice duritate si contine un inhibitor special permitand utilizarea sa la curatarea aluminiului si otelului galvanizat. Se poate genera o spuma stabila care indeparteaza efectiv depunerile de proteine, grasimi si alte murdarii rezistente aceasta permitand asigurarea unor conditii perfect igienice. Este aplicat in mod normal pentru curatarea cu spuma a masinilor, rezervoarelor, peretilor faiantati si pardoselilor, dar poate fi deasemeni utilizat umed pentru curatarea ustensilelor si rezervoarelor foarte murdare.</p>
	<p><b>Calgonit SF 504</b> Dilutie: 2 - 5% timp de contact: 10 - 20 min</p>	<p>Este un detergent spuma puernic acid multiscop ideal, pentru industria alimentara si a bauturilor. O combinatie optima de surfactanti cu acizi minerali si agenti de emulsie fac produsul foarte eficient pentru indepartarea murdariilor puternice de proteine, grasimi si depuneri de apa dura.</p>
	<p><b>Calgonit NF 5401</b> Dilutie: 5 - 10% timp de contact: 20 - 30 min</p>	<p>este un detergent cu spuma lichid cu alcalinitate foarte ridicata pentru utilizare in industria alimentara. Produsul spumeaza foarte bine, indeparteaza murdarii dificile ca si gudronul, amidonul ars si grasimi si isi gaseste aplicatie in principal la curatarea camerelor de afumare.</p>
	<p><b>Calgonit NF 401</b> Dilutie: 5 - 10% timp de contact: 20 - 30 min</p>	<p>Este un detergent lichid optimizat, cu spuma cu alcalinitate foarte ridicata proiectat pentru utilizare in industria alimentara. Produsul dezvolta o spuma stabila cu proprietati foarte bune de aderare. Dizolva grasimi si are efect rapid datorita penetrarii rapide a depunerilor. Este indicat pentru indepartarea in special a depunerilor puternice si carbonizate ca si gudronul, grasimi arse, amidon si proteine si de aceea este utilizat de preferinta pentru curatarea camerelor de afumare, cuptoare, aragazelor si a plitelor. Se utilizeaza cu aparat de spumare corespunzator sau cu instalatii integrate de pulverizare. Se clateste bine cu apa.</p>
	<p><b>Calgonit QUAT</b> Dilutie: Manual: 0,1 – 0,35 %, 20 – 60 minute, rece Nebulizare: 0,05 – 0,1 %, rece</p>	<p>Este un dezinfectant neutru foarte concentrate pentru industria alimentara si a bauturilor; Este compus din substante cu cationi activi, este active pe suprafete si se foloseste pentru dezinfectia tancurilor, rezervoarelor si a instrumentelor; Se poate aplica manual sau prin pulverizare si se poate folosi si pentru dezinfectia generala prin nebulizare la rece</p>
<b>C I P</b>	<p><b>Calgonit CN 373</b> Dilutie: 0,5 - 2 % temperatura apa pana la 70°C</p>	<p>Este un produs lichid concentrat, alcalin cu clor activ ca si substanta dezinfectanta. Produsul nu spumeaza si este potrivit pentru curatarea prin circulatie si pulverizare a rezervoarelor, tevilor, recipientilor de amestecare, depozitare si transport in industria alimentara. Indeparteaza eficient proteinele, grasimile si alte depuneri organice si are un efect de dezinfectare pronuntat. Produsul este dozabil cu ajutorul conductivitatiei si se poate bine clati.</p>
	<p><b>Calgonit R lichid</b> Dilutie: 1 - 3 % temperatura apa pana la 90°C</p>	<p>Detergent puternic alcalin bazicitate ridicata nu spumeaza poate fi utilizat rece sau cald ,lichid este utilizat pentru curatarea automata a conductelor, rezervoarelor, fierbatoarelor de must si schimbatoarelor de caldura. Necesita o clatire abundenta, nu este potrivit pentru curatarea aluminiului. Ambalat in canistra de 30 kg</p>

<b>C I P</b>	<p><b>Calgonit Jalu Sauer Plus</b> Dilutie: 0,5 - 2 % temperatura apa pana la 80°C</p>	<p>Este un material de curatare lichid, puternic acid, pe baza de acid azotic pentru utilizarea in industria alimentara, a laptelui si bauturilor. Este un material eficient pentru indepartarea pietrei cu proprietati bune de curatare, umectare si emulgare datorita tensidelor speciale, care scad tensiunea superficiala. Inhibitori speciali impiedica formarea de gaze azotoase si reduc atacul asupra garniturilor de plastic. Se poate utiliza la rece si la cald, usor de dozat cu ajutorul conductantei, nu spumeaza si se poate spala usor. Este potrivit pentru curatarea automata a incalzitoarelor, rezervoarelor, cisternelor de transportat lapte, centrifugelor si conductelor.</p>
	<p><b>Calgonit NN 489</b> Dilutie: 1 - 4 % temperatura apa pana la 60°C</p>	<p>Este un produs lichid, bazic si compatibil cu aluminiul pentru utilizarea in industria alimentara si a bauturilor si. Are actiune foarte buna antispumanta si se preteaza pentru curatarea CIP si a rezervoarelor, in special in domeniul rece. Are o putere mare de curatare si proprietati foarte bune de emulgare. Depuneri, cum sunt drojdia arsa, proteinele si rasinile de hamei sunt repede si complet dizolvate. Compozitia deosebita a produsului si alcalinitatea sa ridicata conduc la un mod economic de utilizare, intrucat chiar si in prezenta de resturi de acid carbonic nu trebuie asa de des refacuta concentratia. Solutiile se pot clati usor si fara urme si au rezultate de curatare foarte bune chiar si la apa dura.</p>
	<p><b>Calgonit LZ Fluessig NaOH 48%</b> Dilutie: 0,5 - 2 % temperatura apa pana la 85°C</p>	<p>Lichid este un detergent pe baza de NaOH aditivata special proiectat pentru utilizarea in sisteme automate de curatare in industria laptelui care da efectul de curatire rapid si previne spuma nedorita.</p>
	<p><b>Calgonit A</b> Dilutie: 0,5 - 3 % temperatura apa pana la 85°C aplicatii speciale 140°C</p>	<p>Este un detergent acid pe baza de fosfor recomandat pentru utilizarea in industria alimentara si a bauturilor. Produsul are bune proprietati de umectare si dizolva grasimi, proteine precum si murdari anorganice. Se preteaza pentru curatarea CIP a rezervoarelor, cisternelor si tevilor, precum si pentru pulverizare in instalatiile de curatat navete. Deasmena este posibila utilizarea manuala pentru curatarea otelului inoxidabil. Este slab spumant peste 300C, usor de spalat si se poate stivui.</p>
	<p><b>Calgonit Sterizid Forte 15</b> Dilutie intre 0,007 - 1% in functie de aplicatie intre 5 min si 12 ore in functie de aplicatie</p>	<p>Este un dezinfectant lichid, acid bazat pe peroxid de hidrogen si acid peracetic. Omoara eficient bacteriile, mucegaiurile si ciupercile chiar la temperaturi joase. Produsul este recomandat pentru dezinfectarea automata a rezervoarelor, recipientilor, conductelor si echipamentului in industria laptelui si bauturilor precum si utilizarea in faza de clatire cu apa a instalatiilor de spalat sticle. Mai mult, produsul poate fi utilizat pentru dezinfectarea intermediara a echipamentului de muls, masinilor de muls cu tub si pentru dezinfectarea grajdurilor animalelor dupa curatare.</p>